

okinternational

Copyright © 2012 OK International, Inc. 12151 Monarch Street Garden Grove, CA 92841

Visitateci sul web presso <u>www.metcal.com</u>

AVVISO DI PROPRIETA': questo documento contiene dati proprietari di OK International, Inc. La ricezione o il possesso di questo documento non comporta alcun diritto a riprodurlo, rivelarne i suoi contenuti, o realizzare i concetti ed i dettagli divulgati da questo documento. Questo documento non può essere copiato o svelato per intero o in parte ad alcuno senza il permesso scritto di un funzionario di OK International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

#### CONTENUTI

Informazione su Sicurezza & Norme			
Specifiche	6		
Introduzione e Panoramica Generale	7		
Configurazioni di Sistema ed Opzioni di Package	7		
Componenti del Sistema Scorpion	8		
Messa a punto	9		
Funzionamento del Sistema	12		
Funzionamento della Testa di Rifusione e della Testa per Posaggio di Precisione	12		
Porta Scheda	13		
Funzionamento a distanza della Telecamera SmartPlace			
Icone di Sistema & Descrizioni			
Finestra di Profilo	16		
Sequenza di Rimozione, Testa di Rifusione	21		
Sequenza di Posizionamento, Testa di Rifusione	22		
Sequenza di Posizionamento, Testa di Rifusione e Testa per Posizion. di Precisione	23		
Calibrazione e Regolazione	35		
Ugelli, Ugelli a Vuoto ed Accessori	59		
Kit di Calibrazione e Ricambi	60		
Supporto Tecnico e Garanzia	61		

#### INFORMAZIONE SU SICUREZZA E NORME

**AVVISO** 

- PER PREVENIRE IL RISCHIO DI FUOCO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE IL SISTEMA AD UMIDITA'
- PER PREVENIRE IL RISCHIO DI FUOCO O SCOSSA, NON USARE SOLVENTI INFIAMMABILI PRESSO O SOPRA IL SISTEMA, MENTRE E' SOTTO TENSIONE.
- PER PREVENIRE LA POSSIBILITA' DI LESIONE O DANNO AL SISTEMA, NON USATELO QUANDO QUALSIASI COPERCHIO O PANNELLO SIA RIMOSSO
- CAMBIAMENTI O MODIFICHE APPORTATE A QUESTO PRODOTTO SENZA ESPRESSA APPROVAZIONE DA OK INTERNATIONAL POTREBBE INVALIDARE L'AUTHORITY DEGLI UTENTI DALL' USARE L'APPARECCHIATURA



- Leggere e comprendere l'intero Manuale dell'Operatore prima dell'installazione o dell'uso del Sistema di Rilavorazione Scorpion. Tener conto di tutti gli avvisi sul sistema e delle istruzioni d'uso.
- L'uso del Sistema di Rilavorazione Scorpion è inteso solo per la rimozione ed il posaggio di componenti elettronici sulle schede a circuito stampato, da parte di personale propriamente addestrato. Se non avete famigliarità con il funzionamento corretto e sicuro dell'unità, non usatela finché non avrete ottenuto il corretto addestramento.
- L'unità dovrebbe essere alimentata solo dal tipo di sorgente d'alimentazione indicato sull'etichetta col numero di serie.
- Usate solo il cavo d'alimentazione fornito. Evitate di danneggiare il cavo d'alimentazione. In caso di guasto, sostituitelo con quello di ricambio approvato da OK International.



• Il simbolo CAUTION (AVVERTENZA) sull'apparecchiatura indirizza l'utente alla guida utente per informazioni addizionali ed appare nel manuale presso la relativa informazione



 Questo simbolo CALDO sull'apparecchiatura avvisa l'utente che vi è una superficie calda, potenzialmente pericolosa se toccata. Vedi il Manuale dell'Operatore per informazioni addizionali. Questo simbolo appare presso la relativa informazione nel manuale.



 Questo simbolo di SOLLEVAMENTO PESANTE sull'imballo avverte che l'utente deve farsi aiutare da altri durante la rimozione dall'imballo e l'installazione sul banco di lavoro del Sistema di Rilavorazione Scorpion. Vedi il Manuale dell'Operatore per informazioni addizionali. Questo simbolo appare presso la relativa informazione nel manuale.



 Questo simbolo PUNTO AD sull'apparecchiatura avvisa l'utente di un potenziale pregiudizio. Questo simbolo appare accanto alle informazioni pertinenti nel manuale.



• Quando lavorate su quest'apparecchiatura, siate prudenti. Se l'unità è usata in un modo non previsto, possono aversi danni seri per il personale. Siete pregati di leggere interamente questa guida utente prima dell'uso.



- Il cavo d'alimentazione rete è un mezzo per disconnettere l'apparecchiatura da una sorgente d'energia operante. L'apparecchiatura non deve essere posta in modo da impedire la sconnessione del cavo d'alimentazione in caso d'emergenza.
- Quando si opera su quest'apparecchiatura è obbligatorio l'uso del braccialetto di messa a terra

#### Altre note sulla sicurezza

- Staccate la spina dall'unità prima di pulirla. Pulite l'esterno del sistema con un panno umido. Non usate agenti di lavaggio a base solvente.
- Il sistema è fornito di fessure ed aperture per la ventilazione, che assicurano un funzionamento affidabile e protezione dal sovra riscaldamento. Le aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
- Non sovraccaricate prese d'alimentazione e prolunghe. Ciò potrebbe provocare incendio o scossa elettrica.

L'unità è conforme agli standard CE, UL, & CSA.

#### **SPECIFICHE**

Consumo di corrente  Sistema Totale  Zona Interna  900W (nominale)  Zona Esterna  1800W (nominale)  Riscaldatore Rifusione  550W (nominale)  Temperatura Operativa  41°F (5°C) a 104°F (40°C)  Umidità Relativa Massima  80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C)  Altezza Massima  6500 ft. (2km)  Grado d'inquinamento  2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento  II  Tipo di controllo di temperatura  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione  400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione  1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima  0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo  1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  Spessore Massimo  1.25" (6mm)	Tensione d'ingresso	208-240VAC, 50/60Hz, 15 Amp Monofase	
Zona Interna 900W (nominale)  Zona Esterna 1800W (nominale)  Riscaldatore Rifusione 550W (nominale)  Temperatura Operativa 41°F (5°C) a 104°F (40°C)  Umidità Relativa Massima 80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C)  Altezza Massima 6500 ft. (2km)  Grado d'inquinamento 2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento II  Tipo di controllo di temperatura Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  Fonte di Massima Temperatura Testa di Rifusione 400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Consumo di corrente		
Zona Esterna Riscaldatore Rifusione Temperatura Operativa 41°F (5°C) a 104°F (40°C) Umidità Relativa Massima 80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C) Altezza Massima 6500 ft. (2km) Grado d'inquinamento 2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento II  Tipo di controllo di temperatura Fonte di Massima Temperatura Testa di Rifusione 400°C (752°F) Pre-Riscaldatore (Int/Ext) Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente Campo Max. di Visione Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm) Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere) Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Sistema Totale	2800W (medio)	
Riscaldatore Rifusione Temperatura Operativa 41°F (5°C) a 104°F (40°C) Umidità Relativa Massima 80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C) Altezza Massima 6500 ft. (2km) Grado d'inquinamento 2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento II  Tipo di controllo di temperatura Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  Fonte di Massima Temperatura Testa di Rifusione 400°C (752°F) Pre-Riscaldatore (Int/Ext) Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente Campo Max. di Visione Dimensione Minima Peso Massimo 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm) Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm) Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere) Spessore Massimo 0.25" (66mm)	Zona Interna	900W (nominale)	
Temperatura Operativa  41°F (5°C) a 104°F (40°C)  Umidità Relativa Massima  80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C)  Altezza Massima  6500 ft. (2km)  Grado d'inquinamento  2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento  II  Tipo di controllo di temperatura  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione  400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Campo Max. di Visione  Campo Max. di Visione  Dimensione Minima  Dimensione Minima  0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo  0.25" (6mm)	Zona Esterna	1800W (nominale)	
Umidità Relativa Massima  80% a 88°F (31°C) decrescente linearmente al 50% a 104°F (40°C)  Altezza Massima  6500 ft. (2km)  Grado d'inquinamento  2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento  II  Tipo di controllo di temperatura  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione  400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Campo Max. di Visione  Campo Max. di Visione  Dimensione Minima  Peso Massimo  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo  0.25" (6mm)	Riscaldatore Rifusione	,	
Altezza Massima 6500 ft. (2km)  Grado d'inquinamento 2, secondo IEC 644  Categoria d'isolamento II  Tipo di controllo di temperatura Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione 400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (66mm)	Temperatura Operativa	41°F (5°C) a 104°F (40°C)	
Grado d'inquinamento  Categoria d'isolamento  II  Tipo di controllo di temperatura  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione  Dimensione Minima  Peso Massimo  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo  II  Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  Formocoppia  400°C (752°F)  350°C (662°F)  (175°C (662°F)	Umidità Relativa Massima		
Categoria d'isolamento II  Tipo di controllo di temperatura Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione 400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto  Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Altezza Massima	6500 ft. (2km)	
Tipo di controllo di temperatura  Fonte di Massima Temperatura  Testa di Rifusione  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione  Dimensione Minima  Peso Massimo  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo  Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)  400°C (752°F)  350°C (662°F)  (662°F)  840°C (662°F)  150°C	Grado d'inquinamento	2, secondo IEC 644	
Fonte di Massima Temperatura Testa di Rifusione 400°C (752°F)  Pre-Riscaldatore (Int/Ext) 350°C (662°F)  Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Categoria d'isolamento	II	
Testa di Rifusione  Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo  Basso, Medio & Alto  Fonte  Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione  Dimensione Minima  0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo  1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima  13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo  0.25" (6mm)	Tipo di controllo di temperatura	Controllo a Loop-Chiuso (Termocoppia)	
Pre-Riscaldatore (Int/Ext)  Flusso d'aria  Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Fonte di Massima Temperatura		
(Int/Ext)Flusso d'ariaControlloBasso, Medio & AltoFonteSoffiatore 24V DCManipolazione ComponenteCampo Max. di Visione1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)Dimensione Minima0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)Peso Massimo1.94 once (55 g)Capacità di manipolazione PCBDimensione Massima13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)Spessore Massimo0.25" (6mm)	Testa di Rifusione	400°C (752°F)	
Controllo Basso, Medio & Alto Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm) Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm) Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere) Spessore Massimo 0.25" (6mm)		350°C (662°F)	
Fonte Soffiatore 24V DC  Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Flusso d'aria		
Manipolazione Componente  Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Controllo	Basso, Medio & Alto	
Campo Max. di Visione 1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)  Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Fonte	Soffiatore 24V DC	
Dimensione Minima 0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)  Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Manipolazione Componente		
Peso Massimo 1.94 once (55 g)  Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Campo Max. di Visione	1.77" x 1.77" (45mm x 45mm)	
Capacità di manipolazione PCB  Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Dimensione Minima	0.020" x 0.010" (0.51mm x 0.25mm)	
Dimensione Massima 13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)  Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Peso Massimo	1.94 once (55 g)	
Spessore Massimo 0.25" (6mm)	Capacità di manipolazione PCB		
	Dimensione Massima	13.5" x n. (304.8mm x n mm, a piacere)	
Dimensioni del Cietame	Spessore Massimo	0.25" (6mm)	
Dimensioni dei Sistema	Dimensioni del Sistema		
L x P x H 18" x 22" x 26" (457mm x 559mm x 660mm)	LxPxH	18" x 22" x 26" (457mm x 559mm x 660mm)	
Peso 140lbs (63.5kg)	Peso	140lbs (63.5kg)	
Garanzia del Sistema Un anno per parti e manodopera	Garanzia del Sistema	Un anno per parti e manodopera	
90 giorni per riscaldatori & lampade		90 giorni per riscaldatori & lampade	

#### INTRODUZIONE E PANORAMICA GENERALE

Grazie per aver acquistato un Sistema di Rilavorazione Scorpion. Ciascun'unità è stata ispezionata completamente da OK International prima della spedizione, e con adeguata manutenzione vi fornirà anni di prestazioni affidabili.

Questa guida utente è una risorsa preziosa. Essa spiega opzioni, prestazioni, specifiche di sistema e corretto funzionamento del vostro Sistema di Rilavorazione Scorpion. Per qualsiasi problema durante la messa a punto o il funzionamento del vostro sistema, contattate il Dipartimento Servizio Tecnico di OK International o il vostro Rappresentante locale o via email a <a href="mailto:support@okintl.com">support@okintl.com</a>.

Il Sistema di Rilavorazione Scorpion fornisce sia posaggio preciso del componente sia profili di rifusione appositamente ritagliati (tramite Miro Oven™ per singolo componente brevettato da OK International), in un sistema di rilavorazione a singola piattaforma di facile impiego.


Le sfide poste dalla rilavorazione di package array, e l'incapacità di ispezionare facilmente la precisione di posaggio (in particolare nei BGA), richiede una soluzione che permetta la visione simultanea di piazzole su PCB e piazzole o palline su componente, per un posaggio preciso. Il Sistema di Rilavorazione Scorpion soddisfa questa necessità con un posaggio rapido e preciso tramite l'uso del sistema di visione SmartPlace Technology (pat. pending) che impiega tecnologia di sovrapposizione a due immagini. L'immagine delle palline del BGA è sovrapposta a quella del pattern su PCB con ingrandimento da 20X a 50X. L'immagine appare su monitor del computer ed è regolata finemente con micrometri sul porta scheda. La parte è poi posata ed il vuoto rilasciato.

Dopo il preciso posaggio del componente, il tubo di presa a vuoto è ritratto ed è abbassato al posto l'ugello di rifusione. A questo punto, il componente è sottoposto ad un profilo di rifusione multi-zona a convezione totale, personalizzabile dall'utente, ritagliato specificamente su requisiti di quel particolare PCB, dispositivo e crema saldante. Si ottiene la precisa duplicazione dei parametri di rifusione del forno originale

Durante il corso del profilo di rifusione, si possono modificare "Al Volo" temperature di sorgente ed intervalli di tempo, eliminando la necessità di attendere la fine del profilo corrente prima di poter fare modifiche. Le esatte temperature del giunto saldato sono misurate e visualizzate in tempo reale su un display grafico, fornendo così i dati necessari per stabilire accuratamente e facilmente il profilo di rifusione ottimale per ciascuna particolare applicazione, in pochi minuti.

#### CONFIGURAZIONI DI SISTEMA ED OPZIONI DI PACKAGE

Sistemi			
APR-1100-SRS	Sistema di Rilavorazione Scorpion con Tecnologia SmartPlace		
APR-1200-SRS	Sistema di Rilavorazione Scorpion, Tecnologia SmartPlace & Package per		
	Posaggio di Precisione		
APR-1200A-SRS	Sistema di Rilavorazione Scorpion, Tecnologia SmartPlace &		
	Posizionamento automatico del pacchetto		
APR-1200A-SRS-MOB	Sistema di Rilavorazione Scorpion, Tecnologia SmartPlace (Mobile) &		
	Posizionamento automatico del pacchetto		
Package aggiuntivi			
APR-SRS-UK1	Package per Posaggio di Precisione Scorpion, fornisce ulteriore precisione		
	di posaggio aggiungendo una testa addizionale al Sistema di Rilavorazione		
	Scorpion		
APR-SRS-UK2	Sensore IR senza contatto, un dispositivo che abilita rilavorazioni ripetitive		
APR-SRS-UK3	Lato-vista l'obiettivo, un dispositivo che permette all'operatore di visualizzare		
	il processo di riflusso		



	Fronte Retro		Retro	
1	Regolazione fine asse "Z"	19	Regolazione Teta	
2	Regolazione corsa	20	Regolazione fine Asse "Z"	
3	LED Power "On"	21	Testa per Posaggio di Precisione	
4	Indicatore Tenuta Vuoto	22	Gruppo posaggio componente	
5	Controllo Teta componente	23	Camera Connector telecomando	
6	Pulsante rilascio asse "X"	24	Ventilatore chassis	
7	Termocoppia Tipo K esterna	25	Micrometro Asse « X »	
8	Lubrificatore di corsa	26	Bloccaggio Asse "X"	
9	Testa di Rifusione	27	Gruppo Chassis Preriscaldatore	
10	Sistema di Visione Tecnologia SmartPlace	28	Connettore DVI Telecamera	
11	Gruppo porta scheda	29	Connessione alimentazione Telecamera	
12	Bloccaggio "Y"	30	Gruppo Gantry	
13	Micrometro Asse « Y »	31	Connettori USB	
14	Interruttore breaker di circuito	32	Cavo alimentazione SmartPlace	
15	Regolazione corsa	33	Connettore monitor HDMI	
16	Indicatore tenuta vuoto	34	connettore di alimentazione	
17	Rilascio Asse "Z"			
18	Rilascio Asse "Z"			



L'unità principale è molto pesante. Siete pregati di disimballare e l'unità in 2 persone.



NON SOLLEVATE L'UNITÀ PRINCIPALE DAL PORTA SCHEDA. SOLLEVANDOLA DAL PORTA SCHEDE DANNEGGRETE IL GRUPPO!



Prima di mettere a punto la vostra apparecchiatura

- Assicuratevi che il vostro Sistema di Rilavorazione Scorpion sia arrivato completo
- Fornite uno spazio che permetta all'etente di lavorare su questa macchina in un ambiene spazioso e confortevole



Ogni Sistema di Rilavorazione Scorpion è stato assemblato e calibrato in fabbrica.

- •Dopo la messa a punta iniziale non è necessaria la ricalibrazione.
- •La verifica di calibrazione e funzionalità del prodotto è fortemente raccomandata prima dell'uso iniziale




#### Sequenza d'accensione

- Attacate una spina appropriata alla teminazione spellata del cavo d'alimentazione. usate spine d'alimentazione raccomandate:
- •Nema 6-20
- •Nema L6-20
- •IEC 60309



Usate gli schemi seguenti assieme alla procedura raccomandata dal fabbricante per agganciare i fili alla spina d'alimentazione.





# **Configurazione 1**

- Misurare da X a Y. Questa misura dovrebbe sempre 208VAC a 240VAC
- Misurare do G a X.
   Questa misura sarà da 110VAC a125VAC
- Misurare da G a Y. Questa misura sarà da 110VAC a125VAC

# **Configurazione 2**

- Misurare da X a Y. Questa misura dovrebbe sempre essere da 208VAC a 240VAC
- Misurare da G a X.
   Questa msiura sarà 0 VAC
- Misurare da G a Y. Questa misura sarà da 208VAC a 240VAC





Inserite la spina del cavo d'alimentazione detro una presa



Mettete l'interruttore breaker del circuito in posizione "on"



Quando sullo schermo appare la copertina, il vostro Sistema di Rilavorazione Scorpion è pronto per l'uso!



Cliccate sull'icona log-in.

- •Il sistema ha tre livelli di permissione: i modi operatore, tecnico ed amministrazione.
- •Con la tastiera presente sullo schermo, inserite la password appropriata al livello dell'utente.



#### **Navigazione**




L'interfaccia utente di Scorpion offre due opzioni per la navigazione.



- Ciascun pallino corrisponde a uno schermo differente. Scegliete uno schermo cliccando col taso sinistro sul pallino appropriato.
- Il primo pallino è la finestra di configurazione sistema, e il quarto pallino è la finestra dell'amministrazione di fabbrica.

#### Funzionamento del sistema

Funzionamento della testa di rifusione & della testa per posaggio di precisione



#### Regolazione corsa

- ひ aumenta
- O decresce

#### Regolazione fine asse Z

- ひ aumenta

#### Indicatore tenuta vuoto

Tenuta Positiva

#### Rilascio asse Z

• Premere per rilasciare


#### Regolazione O

- 30° Testa di Rifusione
- 360° Testa posaggio di precisione


#### Regolazione Θ Ugello

#### Regolazione fine asse Z


- ひ decresce
- ७ aumenta




#### Funzionamento porta scheda



#### Funzionamento a Distanza della Telecamera SmartPlace





#### Icone di Sistema & Descrizioni

	Login	(A)	Bloccato
	Login		Sbloccato
	Nuovo Profilo Rimozione		Albero Vuoto Retratto, Testa di Rifusione
	Nuovo Profilo Posaggio		Albero Vuoto Retratto, Testa Posaggio di Precisione
	Profilo Open/Import		On-Off del Vuoto
B	Salva/Esporta file		Espelli
	Inizia Profilo		Soffiatore Rifusione
	Profilo Automatico	就	Soffiatore Focus
	Avanzamento Ciclo	<b>花</b> 菜	Soffiatore di Bordura
	Aggiungi Zona		Calibrazione Riscaldatore Rifusione Calibrazione in Corso
	Cattura Schermata		Calibrazione Riscaldatore Focus
	Apri Schermata	San	
	Chiudi Schermata		Calibrazione Riscaldatore di Bordura
(An	Scegli Lingua		Preset Preriscaldatore Off Preset Preriscaldatore On
	Back-up & Restore		Calibrazione Termocoppia
	Ripristina le Impostazioni di Fabbrica		Smonta Drive USB



# Scegli lingua per punta utensile.



 Volteggia col cursore sopra l'icona scegliere la lingua della punta utensile.



 Clicca sul tasto destro del mouse per assedere al box opzioni lingua.




- Clicca col tasto sinistro sull'icona per attivare
- Clicca nuovamente col tasto sinistro per disattivare




## Finestra di Profilo

 Visualizza il profilo di temperature e la tabella dati.



#### **Area Profilo Attivo**



#### Variazione Valori di Profilo






- cliccate col tasto SX sul quadratino per variare il flusso d'aria.
- Disponibili 3 impostazioni: basso (1 bar), medio 2( bar), e alto (3 bar)



#### Variazione di temperatura

- •ciascuna linea corrisponde ad un diverso riscaldatore
- ·La temperatura può essere variata in due modi.



#### Variazione di temperatura - Metodo 1

•Cliccate col tasto sinistro sul riscaldatore voluto. Il cursore cambierà diventando doppia freccia. Trascinatelo e rilasciatelo sulla temperature desiderata.

#### Variazione di temperatura - Metodo 2




 Cliccate col tasto destro sul riscaldatore voluto. Apparirà il box di dialogo per regolare la temperatura. Usate le frecce su e giù per scegliere la temperatura desiderata. Cliccate su "ok" per impostare tale temperatura.




#### Variazione delle zone a tempo

- •La configurazione di default ha 4 zone riscaldanti ed 1 di raffreddamento.
- •La durate di ciascuna zona può essere variata in due modi.




#### Aggiunta di zone a tempo addizionali

•Volteggiate col cursore sopra l'area di barra della zona a tempo posta sulla cima del grafico. Il cursore cambierà in icona "zona". Cliccate col tasto sinistro per aggiungere una zona addizionale.



#### Rimozione di zone a tempo

• Volteggiate col cursore sopra l'area di barra della zona a tempo posta sulla cima del grafico. Il cursore cambierà in icona "zona". Cliccate col tasto destro per rimuovere una zona.



#### Variazione di durata della zona a tempo - Metodo 1

 Cliccate col tasto sinistro sulla zona desiderata. Trascinate & impostate il tempo desiderato



#### Variazione di durata della zona a tempo - Metodo 2


 Cliccate col tasto destro sulla zona desiderata. Apparirà il box di dialogo per regolare il tempo. Usate le frecce su e giù per scegliere il tempo desiderato. Cliccare su "ok" per impostare tale tempo.

#### Tabella Dati di Tempo e Temperatura




#### Marker di Profilo (Prestazione)

- Sono disponibili 8 marker
- •I marker forniscono informazioni su tempo, temperatura e tasso di rampa ad intervalli definiti dall'untente.



#### Aggiunta di marker di profilo

• Volteggiate col cursore sopra l'area della barra di zona tempo poasta in basso sul grafico. Il cursore cambierà in icona "marker". Cliccate col tasto sinistro per aggiungere un marker. I marker sono in accordo col colore dei clock visualizzati nella tabella di tempo e temperatura.



#### Rimozione di marker di profilo


 Volteggiate col cursore sopra l'area della barra di zona a tempo posta in basso sul grafico. Il cursore cambierà in icona "marker". Cliccate col tasto destro per rimuovere en marker.




#### Tabella Dati di Profilo

- Informazioni su Prestazioni Sistema 1
- Visualizza 8 marker di profilo definiti dall'untente (prestazione)
- Fornisce dati relativi a temperatura e tasso di rampa

Informazioni sulle Prestazioni di Sistema





Variazone posizone Marker di Profilo - Metodo 1

•Cliccate col tasto sinistro sul marker di profilo desiderato. il cursore cambierà in doppie frecce. Trascinate e impostate il tempo desiderato.

Variazione posizione Marker di Profilo - Metodo 2




•Cliccate col tasto destro sul marker di profilo. Apparirà il box di dialogo per regolare il tempo. Usate le frecce su e giù per scegliere il tempo desiderato. Ciccare su "ok" per impostare tale tempo.




#### Marker di Profilo (Misurazione)

 I marker forniscono una linea do riferimento durante l'esecuzione del profilo




## Aggiunta di Marker di Profilo

• Volteggiate col cursore sopra l'area di barra zona temperatura posta sulla sinistra del grafico. il cursore cambierà in icona "marker". Cliccate sul tasto sinistro per aggiungere un marker.



#### Rimozione di Marker di Profilo

•Volteggiate col cursore sopra l'area di barra zona temperatura poasta sulla sinistra del grafico. Il cursore cambierà in icona "marker". Cliccate sul tasto destro per rimuovere un marker.



#### Variazione di posizone Marker di Profilo - Metodo 1

• Cliccate col tasto sinistro sul marker di profilo desiderato. Il cursore cambierà in doppie frecce. Trascinate & impostare il tempo desiderato.

Variazione di posizione Marker di Profilo - Metodo 2



 Cliccate col tasto destro sul marker di profilo. Apparirà il box dialogo per regolare il tempo. Usate le frecce su e giù per scegliere il tempo desiderato. Ciccare su "ok" per impostare il tempo desiderato.

Area Informazioni sul Profilo

Modo profilo: rimuovi

Nome: /default

Conta ciclo totale: 14


Tempo durata ciclo totale: 2:17 (hr:min)

Visualizza il modo corrente (rimuovi, posa o calibra), nome profilo, conta ciclo di sistema e tempo di durata.




#### Sequenza di Rimozione, Testa di Rifusione

- Posizionate la testa di rifusione sopra il preriscaldatore in posizione alta.
- Inserite l'appropriata coppa per il vuoto e l'ugello



#### Se dotati Sistema di Visione in Tecnologia SmartPlace

- Estrate la telecamera
- Regolate finemente l'asse "Z" finché sia a fuocco il bordo coppa per il vuoto a la testa di rifusione
- Usando la telecamera, controllate che l'ugello o la coppa per il vuoto sia allineata rispetto alla parte da rilavorare
- Rimettete la telecamera in posizione HOME



- Premete il pulsante rilasciare la testa di rifisione
- Usando la manipola per regolazione fine asse "Z", regolate la testa perché sia
   entro 2mm dalla superfice del PCB. Per applicazioni che richiedono la protezione di component sensibili adiacenti, abbassate l'ugello a livello scheda.



#### Avviate il profilo di rifusione premendo l'icona START

- Il vuoto è attivato tramite il profilo. l'indicatore di vuoto si accende quando è ottenuto un vuoto con tenuta.
- L'albero del vuoto si ritrarrà automaticamente nell'ultima zona del profilo di rifusione.




#### Al termine del profilo...

- Sollevate e bloccate la testa nella posizione alta
- · L'espulsione automatica della parte avverrà 30 secondi dopo la fine del profilo
- Adesso è disponibile l'espulsione manuale



#### Sequenza di Posaggio, Testa di Rifusione

- Posizionate la testa di refusione sopra il preriscaldatore nella posizione alta
- Inserite la coppa per vuoto appropriata e l'ugello
- Accendete il vuoto e posate il componente sulla coppa per vuoto



#### Se dotati di Sistema di Visione in Tecnologia SmartPlace

- Tirate fuori la telecamera
- Regolate finemente l'asse : Z" finché il componente sia a fuoco
- Usate le regolazioni "X" e "Y" del porta scheda per centrare la parte rispetto alle piazzole
- Rimettete la telecamera nella posizione HOME.



• Premente il pulsante per rilasciare la testa di rifusione

Abbassate la parte verso il PCB usando la regolazione fine dell'asse "Z".



• cliccate sull'icona d'espulsione per posare il componente sulla scheda



#### Iniziate il profile...

•Alla fine del profilo, sollevate la testa nella posizione alta.




# Sequenza di Posaggio, Testa di Rifusione e Testa per Posaggio di Precisione

- Posizionate la testa di rifsione sopra il preriscaldatore nella posizione alta
- •Inserite l'ugello apprpriato sulla testa di refisione
- Inserite l'ugello per vuoto appropriato sull Testa per Posaggio di Precisione



- Posate il componente dentro il vassoio componente.
- Posate il vassio componente sul braccio di posaggio
- · Accendete il vuoto e posate il componente sulla coppa per vuoto
- Ruotate il braccio di posaggio in senso antiorario, posizionando il componente sotto l'ugello per vuoto.
- Tirate in giù il braccio di posaggio per sollevere il componete in posizione
- · Il LED indicatore di vuoto s'illuminerà in caso di tentura positiva



#### Se dotato do Sistema di Visione SmartPlace Advantage

- Tirate fuori la telecamera
- •regolate finemente l'asse "Z" finaché il componente sia a fuoco
- •Usate le regolazioni "X" & "Y" del porta scheda e la regolazione della testa teta per centrare la parte ripetto alle piazzole
- Rimetete la telecamera nella posizione HOME



- Premete il pulsante per il rilascio della Testa per Posaggio di Precisione
- · Abbassate la parte verso il PCB usando la regolazione fine dell'asse "Z"



 Cliccate sull'icona d'espulsione per posare il componente sulla scheda: ciò ritrae anche l'ugello per vuoto



- Sollevate le Testa per Posaggio di Precisione portandola in posizione alta
- Premete il pulsante di rilascio asse "X" e centrate la testa di rifusione



Seguite le istruzioni 'Sequenza di Posaggio, Testa di Rifusione.'.




#### Sequenza di Posaggio, posizionamento automatico Testa

- Posizionate la testa di rifsione sopra il preriscaldatore nella posizione alta
- Inserite l'ugello apprpriato sulla testa di refisione
- Inserite l'ugello per vuoto appropriato sull posizionamento automatico Testa



- · Posate il componente dentro il vassoio componente.
- Posate il vassio componente sul braccio di posaggio.
- Ruotare il braccio di collocamento in senso orario, posizionando il componet sotto l'ugello di vuoto.
- Premere l'icona..
- Premere il tasto sul telecomando. L'ugello di aspirazione si in contatto con la parte una luce indicherà tenuta di vuoto positivo.
- Premere oil tasto per ritrarre l'ugello di vuoto.



#### Se dotato do Sistema di Visione SmartPlace Advantage

- Tirate fuori la telecamera
- Utilizzare le "X" e "Y" aggiustamenti porta consiglio 🍪 e 🔊 le icone e per centrare la parte di pad.
- · Fotocamera Ritorna alla posizione di partenza



- Premere il pulsante di rilascio testa di riflusso per abbassare la testa automatica di collocamento
- Premere il tasto sul telecomando per abbassare l'ugello di vuoto e componenti a contatto con il bordo.
- Premere l'icona per attivare la funzione puff-off.
- Premere il tasto per scaricare il boccaglio del vuoto nella posizione iniziale.



- •Sollevate le Testa per Posaggio di Precisione portandola in posizione alta.
- Premete il pulsante di rilascio asse "X" e centrate la testa di rifusione.



Seguite le istruzioni 'Sequenza di Posaggio, Testa di Rifusione.'..

#### Funzionamento del Sistema



# Profilo Open/Import



· Volteggiate col cursore sopra l'icona open/import



- Cliccate sul tasto sinistro del mouse per aprire un profilo di rimozione
- Cliccate sul tasto destro del mouse per aprire un profilo di possagio



· Scegliete il file dal box subdirectory.

# Subdirectory: Select Profile default profile-cal-Focus profile-cal-Surround test profile OK Cancel



- Scegliete ed evidenziate il profilo desiderato quindi premete il pusante OK
- Premete il pulsante Cance per ritornare alla pagina di profilo.
- •Nota: le curve di temperatura non saranno importante: solo il profilo.




# Salvataggio/Esportazione di un Nuovo Profilo



· Volteggiate col cursore sopra l'icona save



 Cliccate sul tasto sinistro del mouse ed apparirà il box di dialogo per denominare il profilo.






- Inserite il nome do profilo desiderato, scegliete la locazione di salvataggio dal box SUBDIRECTORY e premete il pulsante OK.
- Per creare una nuovo directory scegliaete il box CREATE DIR ed inserite il nome.
- Premete il pulsante CANCEL per tornate alla pagina di profilo.
- · Nota: le curve di temperatura non saranno esportate; solo il profilo

#### Auto-profilo



- •E'un tool usato per assistere nella creazione di profili termici.
- •Un trigger sa termocoppia è usato per controllare le azioni dello Scorpion.





- •Piazzate una termcoppia tipo K (TC) sotto il componente (parte)..
- •TC misura 36 con altezza stand-ff del componente >0,5mm
- •TC misura 40 con altezza stand-off del componente <0,5mm



- •Mettete la scheda dentro il porta scheda.
- Abbassante la testa di rifusione in posizione sopra il componete




Collegate la termocppia tipo K a TC1.



Volteggiate col cursore sopra l'icona Auto-profilo.



- Cliccate una volta col tasto sinistro per un Auto-profilo lead-free.
- Cliccate due volte col tasto sinistro per un Auto-profilo piombo.
- Cliccate tre volte col tasto sinistro per spegnere l'Auto-profilo.






 Volteggiando col cursore sopra lo Scorpion è avviata l'icona profilo.



• Cliccate col tasto sinistro sull'icona Scorpion per avviare il profilo.



Auto-profilo lead-free per PCBA Desktop



# Regolazione Tempo d'Espulsione



• Volteggiate col cursore sopra l'icona Espulsione (puff-off).



• Cliccate sul tasto destro del mouse per accedre al box per la regolazione del tempo d'espulsione.

Enter Value: 250

• Il box di resolazione del tempo d'espulsione visualizza l'attuale impostazione dell'espulsione in missilisecondi.



• Usate la rotella scroll per regolare it tempo d'espulsione al livello desiderato.



• Cliccate sul tasto destro del mouse per salvare le variazioni.



# Attivazione Preset Preriscaldatore.

 Il preset preriscaldatore richiede l'uso del kit termocppia IP opzionale, APR-SRS-UK2.



• Collegate la termocppia IP opzionale al connettore termocoppia IR.



 Volteggiate col cursore sopra l'icona della temperatura di preriscaldatore.



 Cliccate col tasto sinistro sull'icona della temperatura di preriscaldamento.



- La funzione temperature di preriscaldamento ora è attiva.
- Questa prestazione lavora solo quando usata con la termocoppia IP opzionale.
- · Cliccate col tasto sinistro sull'icona per disabilitarla.



# varizaione del Preset Preriscaldatore.



 volteggiate col cursore sopra l'icona del preset preriscaldatore.



• Cliccate col tasto destro del mouse per accedere al box per la regolazione della temperatura di preriscaldamento.

Current Setting: 50

 Il box per la regolazione della termperatura di preriscaldamento visualizza la corrente impostazione del flusso d'aria.



• Usate la rotella di scroll per regolare temperatura di preriscaldamento al livello desiderato.



• Cliccate sul tasto destro del mouse per salvare le variazoni.



# Backup Dati



• Inserite un drive flash USB con capacità 2GB o maggiore dentro il connettore USB.



• Volteggiate col cursore sopra l'icona di backup dati.



• Cliccate col tasto sinistro sull'icona backup dati.

Backup dati su drive USB?



No

Backup in corso, attendere.

Backup con successo





# Ripristino Dati



- •Inserite un drive flash USB con capacità 2GB o maggiore nel connettore USB.
- •II flash drive deve contenere file di un backup precedente.



•volteggiate col cursore sopra l'icona di backup dati.



•Cliccate col tasto destro sull'icona di backup dati.

# Ripristino dati da drive USB?





Sei sicuro? Questo può sovrascrivere i profili attualmente sulla machina.





Ripristino in corso, attendete.

Ripristino con successo






# Cattura Schermata



 Volteggiate col cursure sopra l'icona cattura schermata



 Clicate sul tasto sinistro del mouse ed appare il box di dialogo per la denominazione.





- Inserite il nome desiderato, scegliate la locazione di salvataggio dal box subdirectory & premere il tasto OK.
- Per creare una nuova directory scegliere il box CREATE DIR ed inserite il nome.
- Premete il pulsante CANCEL per tornare alla pagina del profilo.




# Visualizza Schermata



 Volteggiate col cursore sopra l'cona cattura schermata.



 Cliccate sul tasto sinistro del mouse ed è visualizzato il box di scelta dialogo.





 Scegliete la scermata desiderata; il nome della schermata è evidenziato in rosso. Premete OK.



 Cliccate col tasto sinistro sull'icona chiudi schermata per tornare allo schermo del profilo.

### Calibrazione & Regolazioni



Calibrazione Termocoppia Esterna		
Calibrazione Soffiatore di Rifusione		
Calibrazione Soffiatore Focus		
Calibrazione Soffiatore di Bordura	41	
Calibrazione Riscaldatore Rifusione	43	
Calibrazione Riscaldatore Focus	45	
Calibrazione Riscaldatore di Bordura	46	
Impostazioni Calibrazione Display	47	
Regolazione Molla Torsione Elevatore		
Regolazione Passo Testa (e) Scorpion		
Regolazione Angolo d'Imbardata Testa Rifusione	54	
Regolazione Angolo d'Imbardata Testa per Posaggio di Precisione		
Regolazione Montaggio Telecamera SmartPlace		
Sensore Fotocamera SmartPlace all'allineamento percorso ottico		
Sostituzione del filtro vuoto	61	
Regolazione Braccio Componente		
Installazione Software Scorpion		
Fabbrica Ripristina e Salva		

Maintenance Schedule





#### Calibrazione Termocoppia Esterna

- · Richiesto:
  - Simulatore di termocoppia tipo K







 Cliccate col tasto sinsitro l'icona di calibrazione termocoppia.



Sarà visualizzata la temperatura corrente



 Inserite il tester per termocoppia tipo K dentro il corrispondente connettore per termocoppia esterna



 Cliccate col tasto destro sulla termocoppia per effettuare la calibrazione



- Sarà visualizzata la temperatura corrente
- Ripetete finché ciascuna termocppia sia stata calibrata.



## Impostazione Soffiatore Rifusione


- Richiesti:
  - Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT













## Impostazione Soffiatore Rifusione

 Il soffiatore di rifusione ha tre impostazioni: basso, medio e alto..



 Volteggiate col cursore sopra l'icona di calibrazione soffiatore di rifusione.



 Cliccate col tasto sinsitro del mouse per scegliere l'impostazione desiderata, La visualizzazione dell'icona cambierà in funzione dell'impostazione.



 Cliccate sul tasto destro del mouse per accedere al box di regolazione flusso d'aria.

Low Setting: 2.5

 Il box di regolazione del flusso d'aria visualizza l'impostazione corrente di flusso d'aria.



 Utilizzare la rotella di scorrimento per regolare il flusso d'aria al livello desiderato. Basso = 3.0 m / s, media = 4.0 m/s, alta = 5.0 m/s, freddo = 5.5 m/s ±0.2.




 Cliccate sul tasto destro del mouse per salvare le variazioni.





## Impostazione Soffiatore Focus


- Richiesti:
  - Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT
    - •













## Impostazione Soffiatore Focus

• Il soffiatore focus la una sola impostazione.



 Volteggiate col cursore sopra l'icona di calibrazione del soffiatore focus.



 Cliccate sul tasto destro del mouse per accedere al box per la regolazione del flusso d'aria.

Setting: 2.7

• Il box di regolazione del flusso d'aria visualizza l'impostazione corrente del flusso d'aria.



 Utilizzare la rotella di scorrimento per regolare il flusso d'aria al livello desiderato Regolare l'impostazione del flusso d'aria fino a che l'indicatore dia 6,0 m/s ±. 0.1.



• Cliccate sul tasto destro del mouse per salvare le variazioni.





## Impostazione del Soffiate di Bordura


- Richiesti:
  - Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT
    - •













## Impostazione del Soffiate di Bordura

• Il soffiatore di bordura ha una sola impostazione.



 Volteggiate col cursore sopra l'icona per la calibrazione del soffiatore di bordura.



 Clicacte sul tasto destro del mouse per accedere al bos per la regolazione del flusso d'aria.

Setting: 3.0

Il box di regolazione del flusso d'aria visualizza mostrando l'impostazione corrente del flusso d'aria.



 Utilizzare la rotella di scorrimento per regolare il flusso d'aria al livello desiderato Regolare l'impostazione del flusso d'aria fino a che l'indicatore dia 2,0 m/s ±. 0.1.




• cliccate sul tasto destro del mouse per salvare le variazioni.

# SK SK


## Calibrazione Riscaldatore Rifusione


- Richiesti:
  - Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT
  - Ugello NZA-490-490














Esempio – Grafico del Profilo di Calibrazione per Riscaldatore Rifusione




## Calibrazione Riscaldatore Focus



- Richiesto:
  - Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT





## • Richiesto: • Kit Calibrazione Riscaldatore; SRS-CALKIT 12M o come richiesto **ひ**₩ **SRS-CALKIT** 3 Calibrazione in Corso (l'icona si anima) 400C 350C 300C 250C 200C 150C Salvare le nuove impostazioni quando completare

Calibrazione Riscaldatore di Bordura

Esempio – Grafico del Profilo di Calibrazione per Preriscaldatore di Bordura



### Visualizzazione Impostazioni calibrazione

• Riscaldatori Rifusione, Focus e di Bordura.



 Volteggiate col cursore sopra un'icona di calibrazione.



 Cliccate sul tasto destro per visualizzare gli offset di calibrazione.

Offset di calibrazione riscaldatore rifusione:

(cal temp -> offset)

150 ->-11.08

200 ->-17.32

250 ->-24.61

300 -> -32.59



Esempio




• Cliccate il pulsante OK col tasto sinistro per chiudere il box di dialogo dell'offset di calibrazione riscaldatore.



## Regolazione Molla di Torsione Elevatore

- Regolate il tasso di corsa
- del gruppo testa










## Regolzione di Passo della Testa Scorpion



















PNZ-AD & PNZ-80









## Attivate la pompa del vuoto



Prelevate la piastra d'allineamento con l'ugello per il vuoto




#### Inserite M3




Sollevate la testa d'allineamento di 2-3mm dal nido




Regolate la piastra d'allineamento fino a che sia parallela al nido















## Regolazione Angolo d'Imbardamento della Testa di Rifusione













Attivate la pompa del vuoto



Prelevate la piastra d'allineamento con l'ugello per il vuoto




Inserite M3●



Sollevate la testa d'allineamento di 2-3mm dal nido




Regolate la piastra d'allineamento fino a che sia parallela al nido






Regolazione Angolo d'Imbardamento della Testa per Posaggio di Precisione





PNZ-AD & PNZ-80











## Attivate la pompa del vuoto



Prelevate la piastra d'allineamento con l'ugello per il vuoto




#### Inserite M3




Sollevate la testa d'allineamento di 2-3mm dal nido



Regolate la piastra d'allineamento fino a che sia parallela al nido









## Regolazione Montaggio telecamera in Tecnologia SmartPlace








• L'estremità dell'albero per il vuoto dovrebbe intersecare il reticolo sullo schermo della telecamera.





















## Tecnologia SmartPlace


Sensore della macchina fotografica di allineamento percorso ottico
















## Attivate la pompa del vuoto



Prelevate la piastra d'allineamento con l'ugello per il vuoto.






## regolazione Braccio Componente




 regolate il braccio del vassoio componente fino a che il vassoio componente sia centrato sul tubo del vuoto.






## Vacuum Filter Replacement









## Installazione Software Scorpion



 Scaricate la versione più recente del software Scorpion da <u>http://www.metcal.com/aprseries/software\_download</u>



 Trasferite il file scaricato ad un drive flash USB con una capacità di 2MB o maggiore.



• Togliete corrent allo Scorpion.



 Inserite il drive flash USB contenente il software dentro una porta USB disponibile.



Date corrente allo Scorpion.



 Il sistema rileverà ed installerà automaticamente il nuovo software. Smontate e rimuovete il drive flash USb quando l'operazione è completata.



## Ripristino di fabbrica



• Posizionare il cursore sull'icona di ripristino di fabbrica



• Click sinistro la fabbrica ripristinare icona per ripristinare le impostazioni salvate.



## Salva impostazioni di fabbrica



• Posizionare il cursore sull'icona di ripristino di fabbrica



 Fare clic destro la fabbrica ripristinare icona per salvare le impostazioni.

#### **UGELLI, UGELLI PER PRESA A VUOTO & ACCESSORI**

Ugelli per Rifusione

Ogeni per itiliasione	
APR-NK Nozzle Kit	Kit ugello (*include un ugello per tipo)
APR-NK-CSP	Kit ugello, CSP e Micro SMD (**include un ugello per tipo)
NZA-555-555-CGA	Ugello per rifusione Column Grid Array 55.5mm x 55.5mm
NZA-470-470-CGA	Ugello per rifusione Column Grid Array 47mm x 47mm
NZA-355-455-CGA	Ugello per rifusione Column Grid Array 35.5mm x 45.5mm
NZA-350-350-CGA	Ugello per rifusione Column Grid Array 35mm x 35mm
NZA-490-490*	Ugello per rifusione 49mm x 49mm
NZA-450-450	Ugello per rifusione 45mm x 45mm
NZA-400-400*	Ugello per rifusione 40mm x 40mm
NZA-350-350*	Ugello per rifusione 35mm x 35mm
NZA-300-300	Ugello per rifusione 30mm x 30mm
NZA-270-270*	Ugello per rifusione 27mm x 27mm
NZA-250-290	Ugello per rifusione 25mm x 29mm
NZA-230-230*	Ugello per rifusione 23mm x 23mm
NZA-200-200**	Ugello per rifusione 20mm x 20mm
NZA-180-180***	Ugello per rifusione 18mm x 18mm
NZA-150-150**	Ugello per rifusione 15mm x 15mm
NZA-130-130***	Ugello per rifusione 13mm x 13mm
NZA-100-100***	Ugello per rifusione 10mm x 10mm
NZA-080-095***	Ugello per rifusione 8mm x 9.5mm
NZA-080-080**	Ugello per rifusione 8mm x 8mm
NZA-060-060***	Ugello per rifusione 6mm x 6mm
NZA-030-ROUND	Ugello per rifusione 3mm ID round
NZA-TW-180-180	Ugello a pinzetta 18mm x 18mm
NZA-TW-150-150	Ugello a pinzetta 15mm x 15mm
NZA-TW-130-130	Ugello a pinzetta 13mm x 13mm
NZA-TW-100-100	Ugello a pinzetta 10mm x 10mm
NZA-TW-080-080	Ugello a pinzetta 8mm x 8mm
NZA-TW-060-060	Ugello a pinzetta 6mm x 6mm
•	

(\*\*\* Inclusi in entrambi i kit)

#### • Ugelli a Pinzetta

Il Sistema di Rilavorazione Scorpion offre agli utenti, come parte integrale di un profilo, la capacità di prelevare meccanicamente dispositivi senza usare la presa col vuoto. Questi ugelli a pinzetta meccanica sono progettati per rilavorare componenti con area superficiale limitata o nulla quali BGA package su package, zoccoli, connettori, potenziometri, induttori ed anche componenti per fori passanti (PTH).

Ugello per Presa a Vuoto, Testa di Rifusione

VNZ-005	Ugello per presa a vuoto 0.5mm O/D
VNZ-01*	Ugello per presa a vuoto 1mm O/D
VNZ-03	Ugello per presa a vuoto 3mm O/D
VNZ-05*	Ugello per presa a vuoto 5mm O/D
VNZ-08*	Ugello per presa a vuoto 8mm O/D
VNZ-12*	Ugello per presa a vuoto 12mm O/D
VNZ-19	Ugello per presa a vuoto 19mm O/D

Ugello per Presa a Vuoto, Testa per Posaggio di Precisione

ogeno per i resu a ve	ioto, resta per resaggio arricolsione
PNZ-03	Ugello per presa a vuoto 0.33 mm O/D
PNZ-05	Ugello per presa a vuoto 0.46 mm O/D
PNZ-07**	Ugello per presa a vuoto 0.7 mm O/D
PNZ-07C	Ugello per presa a vuoto 0.7 mm O/D, compliant ESD
PNZ-07C-ORING	
PNZ-10	Ugello per presa a vuoto 0.99 mm O/D
PNZ-10C	Ugello per presa a vuoto 0.99 mm O/D, compliant ESD
PNZ-14	Ugello per presa a vuoto 1.4 mm O/D
PNZ-24**	Ugello per presa a vuoto 2.4 mm O/D
PNZ-36	Ugello per presa a vuoto 3.6 mm O/D
PNZ-36C	Ugello per presa a vuoto 3.6 mm O/D, compliant ESD
PNZ-36C-ORING	
PNZ-50	Ugello per presa a vuoto 5.0 mm O/D
PNZ-60	Ugello per presa a vuoto 6.0 mm O/D
PNZ-70	Ugello per presa a vuoto 7.0 mm O/D
PNZ-80**	Ugello per presa a vuoto 8.0 mm O/D
PNZ-AD**	Adattatore per ugello, Testa per Posaggio di Precisione

#### Accessori

AC-RP*	Piazzola Rimozione Ugello
FP-17*	Display 17" a Schermo Piatto
APR-VRT*	Tool di Rimozione ugello per vuoto
FSL-SRS-3*	PCB Finger Lungo (Pack 3)
FSS-SRS-3*	PCB Finger Corto (Pack 3)
APR-DK1	PCB per Dimostrazione, Pulire Scheda e Componenti
SRS-OVK	Kit di Calibrazione Ottico
PF-1 KIT	Piastra per Preparazione Crema Saldante/Flussante
UBS-SRS	Supporto Sotto Scheda per Sistema di Rilavorazione Scorpion
VNZ-ORINGK	Kit O-Ring Pipetta VNZ
SRS-AK	Kit accessori per Sistema di Rilavorazione Scorpion SRS
VNZ12-ORING	Kit Sostituzione O-Ring VNZ-12 (Quantità 50)
VNZ19-ORING	Kit Sostituzione O-Ring VNZ-19 (Quantità 50)
VAC-P100	Piastra assistenza vuoto
KAP-100	Etichette in Kapton (100 etichette)
DTP-BGA	Kit Piastra di trasferimento dip BGA
DTP-CSP	Kit Piastra di Trasferimento dip CSP
DTP-40-8	Kit Piastra di Trasferimento dip 8 mil
DTP-USMD	Kit Piastra di Trasferimento dip μSMD
DTP-FC	Kit Piastra di Trasferimento dip Flip Chip

19782*	Nido di centraggio BGA Regolabile
20987*	Nido di centraggio CSP Regolabile
APR-TC3*	Package di termocoppie tipo K
AC-TCK-36-36	Termocoppia misura 36 (2)

<sup>\*</sup> Parte del Kit Accessori Scorpion Rework System SRS-AK
\*\* Incluso con la Testa per Posaggio di Precisione

#### KIT CALIBRAZIONE & PARTI DI RICAMBIO

#### Kit Calibrazione

Kit Calibrazione SRS-CALKIT

#### Parti di Ricambio

Filtro per Vuoto
Pompa per Vuoto
Solenoide a 3 porte per Vuoto
Solenoide a 4 porte per vuoto
Kit Preriscaldatore di Bordura (2 riscaldatori)
Soffiatore Preriscaldatore
O-Ring per Preriscaldatore
PCB I/O Scorpion
PCB Main Scorpion
Relè allo Stato Solido
Interruttore breaker di rete
Interruttore Video
Solenoide a spinta
Solenoide a risucchio
Kit Gruppo Elevatore
PCB Breakout
Controller Soffiatore Rifusione
Alimentatore 12-24V
Alimentatore 5V
Filtro EMI
Kit Riscaldatore Rifusione
Soffiatore Rifusione
Albero a Vuoto per Posaggio
Albero a Vuoto per Rifusione
Gruppo Illuminazione a LED (bianco)
Gruppo illuminazione a LED (blu)
Controllo remoto cablato in Tecnologia SmartPlace

**SUPPORTO TECNICO:** Indirizzo email <a href="mailto:support@okinternational.com">support@okinternational.com</a>

#### **GARANZIA E SERVIZIO**

#### POLICY DI GARANZIA & PROCEDURE DI SPEDIZIONE:

Il Sistema di Rilavorazione Scorpion è coperto da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto per tutte le parti e la manodopera escluso il cattivo utilizzo. Elementi riscaldanti e lampade sono in garanzia per un periodo di 90 giorni.